

NAVIFORCE
NF9219 Movement instruction manual

English

LIGHT (Botón A)

(Botón D) ST/STP

MODE (Botón B)

(Botón C) RESET

A. Function Introduction

- 8-digit based timekeeping function to show hour, minute, second, month, date, and day.
- Two sets of alarm and SIG function.
- Stopwatch function with 1/100 second and split time.
- Countdown function.
- Dual time function.
- 12-hour or 24-hour display.
- White LED backlight function.

B. Function Modes

- Under any mode, press Botón A to make LED light for 3 seconds.
- Under Normal Mode, press Botón D to display the current month and date.
- Time and date setting**
 - Under Normal Mode, press Botón C the "Seconds" flashes, and then press Botón B to select the items to be set according to the following sequence (each time Botón B is each operation):

Second → Hour → Minute → Month → Day → Week → 12/24-hour time format selection
- When items flash, press Botón D to adjust. Press Botón C to exit the Setting Mode.

Stopwatch Mode

The stopwatch is accurate to 1/100th of a second, and has three different timing modes:

- Accumulative time.
- Temporally.
- Split time.

Alarm Mode

The alarm is accurate to the two time respectively. Alarm 1 is the local time alarm, Alarm 2 is the dual time alarm. Only one set of alarm can be installed at a time.

Countdown Mode

The display range of countdown is up to 23 hours 59 minutes 59 seconds.

Dual Time Mode

Dual time can be set only the minute and second is synchronized with normal time.

NAVIFORCE
NF9219 Инструкция по эксплуатации устройства

русский

ПОДСВЕТКА (Кнопка А)

(Кнопка D) ST/STP

РЕЖИМ (Кнопка В)

(Кнопка С) СБРОС

A. Представление Функции

- Восьмицифровой хронометр с функцией отображения часа, минуты, секунды, месяца, даты и дня.
- Два набора функций будильника и функции СИГ.
- Функция секундомера с 1/100 секунды и разделение времени.
- Функция обратного отсчета.
- Функция двойного времени.
- 12- или 24-часовой дисплей.
- Функция белой светодиодной подсветки.

B. Функциональные режимы

- В любом режиме нажмите кнопку А, чтобы светодиодная подсветка на 3 секунды.
- В нормальном режиме нажмите кнопку D, чтобы отобразить текущий месяц и дату.
- Установка времени и даты**
 - В нормальном режиме нажмите кнопку C, пока не замигают секунды, а затем нажмите кнопку B, чтобы выбрать элемент, который будет установлен в соответствии со следующей последовательностью (каждый раз нажимая кнопку B выполняется одна операция):

секунды → часы → минуты → месяц → день → неделя → выбор 12-/24-часового формата времени
- Когда элементы мерцают, нажмите кнопку D для регулировки. Нажмите кнопку C, чтобы выйти из режима установки.

Режим секундомера

Секундомер точен до 1/100 секунды и имеет три различных режима отсчета времени:

- Общая сумма.
- Частичное время.
- Время с разделением на две доли.

Режим будильника

Будильник имеет два набора будильников. Будильник 1 - это местное время будильника, Будильник 2 - это двойное время будильника. Только один набор будильника может быть установлен в любое время.

Режим обратного отсчета

Область отображения обратного отсчета имеет диапазон от 23 часов 59 минут 59 секунд.

Режим двойного времени

Двойное время может быть установлено только для минут и секунд, синхронизируясь с нормальным временем.

NAVIFORCE
NF9219 Manual de instrucciones de movimiento

Español

LUZ (Botón A)

(Botón D) START/STOP

MODO (Botón B)

(Botón C) REINICIAR

A. Introducción de funciones

- Función horaria de 8 dígitos para mostrar la hora, los minutos, los segundos, el mes, la fecha y el día.
- Los juegos de alarma y función SIG.
- Función de cronómetro con 1/100 de segundo y tiempo parcial.
- Función de cuenta atrás.
- Función de hora dual.
- Visualización de 12 o 24 horas.
- Función de retroiluminación LED blanca.

B. Modos de funcionamiento

- En cualquier momento, pulse el botón A para que el LED se ilumine durante 3 segundos.
- En el modo normal, pulse el botón D para mostrar el mes y la fecha actuales.
- Ajuste de fecha y hora**
 - En el modo normal, pulse el botón C, el "Segundos" parpadeará, y luego pulse el botón B para seleccionar los elementos a ajustar de acuerdo con la siguiente secuencia (cada operación presionada en Botón B es una operación):

Segundo → Hora → Minuto → Mes → Día → Semana → Selección del formato histórico de 12/24 horas
- Cuando los elementos parpadearan, pulse el botón D para ajustar. Pulse el botón C para salir del modo de configuración.

Modo cronómetro

El cronómetro tiene una precisión de 1/100 de segundo y dispone de tres modos de cronometraje diferentes:

- Temporales.
- Temporales parciales.
- El tiempo de finalización de dos jugadores.

Modo de alarma

Los dos juegos de alarma corresponden a las dos horas respectivamente. La alarma 1 es la alarma de hora local, la alarma 2 es la alarma de hora dual. Solo se puede instalar un juego de alarma a la vez.

Modo de cuenta atrás

El área de visualización de cuenta atrás tiene un rango de tiempo de funcionamiento de 23 horas 59 minutos y 59 segundos.

Modo de hora dual

La hora dual solo puede ajustar la hora, los minutos y los segundos está sincronizados con la hora normal.

NAVIFORCE
NF9219 机芯使用说明书

中文

灯光 (A键)

(D键) 开始/停止

模式 (B键)

(C键) 重置

A. 功能简介

- 8位计时功能，显示时、分、秒、日、月、星期。
- 两组闹钟及整点报时功能。
- 1/100秒分秒测量的秒表功能。
- 倒计时功能。
- 两地时间功能。
- 12/24小时显示功能。
- 白色LED背光灯功能。

B. 功能模式

- 在任何模式下，按下A键，背光将亮起3秒钟。
- 在正常模式下，按下D键，将当前月份和日期显示出来。
- 日期和时间设置**
 - 在正常模式下，按下C键，"秒"开始闪烁，然后按下B键按照下列顺序选择待设置的项目(每次按下B键都是一次操作)：

秒 → 时 → 分 → 月 → 日 → 星期 → 12/24小时制
- 当元素闪烁时，按下D键进行项目的调整。按下C键退出设置模式。

秒表模式

秒表具有1/100秒的计时功能，还有三种不同的计时模式：

- 累计计时。
- 分段计时。
- 两位选手的比赛时间。

闹钟模式

闹钟具有两组闹钟时间。1为本地闹钟时间，2为异地闹钟时间。两组闹钟不能同时开启。一次只能开启一组闹钟。

倒计时模式

倒计时时间范围从0到23小时59分59秒。

两地时间

两地时间只能设置小时和分钟。两地时间功能中的分钟/秒数与正常模式中的分钟/秒数同步。

NAVIFORCE
NF9219 คู่มือการเคลื่อนไหว

ไทย

ไฟ (ปุ่ม A)

(ปุ่ม D) เริ่ม/หยุด

โหมด (ปุ่ม B)

(ปุ่ม C) รีเซ็ต

A. ฟีเจอร์เบื้องต้น

- ฟังก์ชันการจับเวลาแบบ 8 หลักที่จะแสดงชั่วโมง, นาที, วินาที, เดือน, วันที่ และวัน
- ฟังก์ชันการแจ้งเตือนแบบ 2 ชุดและฟังก์ชัน SIG
- ฟังก์ชันการจับเวลาแบบ 1/100 วินาทีและฟังก์ชันการจับเวลาแบบแบ่งส่วน
- ฟังก์ชันการนับถอยหลัง
- ฟังก์ชันการจับเวลาแบบ 12 ชั่วโมงหรือ 24 ชั่วโมง
- ฟังก์ชันไฟ LED สีขาว

B. โหมด

- กดปุ่ม A ในโหมดใดก็ได้เพื่อเปิดไฟ LED สีขาวเป็นเวลา 3 วินาที
- ในโหมดปกติ กดปุ่ม D เพื่อแสดงเดือนและวันที่ปัจจุบัน
- การตั้งค่าวันที่และเวลา**
 - ในโหมดปกติ กดปุ่ม C เพื่อที่ตัวเลข "วินาที" จะกะพริบ และกดปุ่ม B เพื่อเลือกสิ่งที่จะตั้งค่าตามลำดับต่อไปนี้ (กดปุ่ม B ทุกครั้งเป็นการดำเนินการหนึ่งครั้ง):

วินาที → ชั่วโมง → นาที → เดือน → วัน → วันอาทิตย์ → การเลือกรูปแบบเวลา 12/24 ชั่วโมง
- เมื่อตัวเลขกะพริบ กดปุ่ม D เพื่อปรับค่า กดปุ่ม C เพื่อออกจากโหมดการตั้งค่า

โหมดจับเวลา

นาฬิกาจับเวลาจะแม่นยำถึง 1/100 วินาที และแบ่งส่วนได้ 3 โหมด:

- รวมเวลาสะสม
- การจับเวลาแบบแบ่งส่วน
- การจับเวลาแบบจบการแข่งขัน 2 ผู้เล่น

โหมดนาฬิกา

นาฬิกาปลุกมี 2 ชุดของนาฬิกาปลุก นาฬิกาปลุกที่ 1 เป็นนาฬิกาปลุกท้องถิ่น นาฬิกาปลุกที่ 2 เป็นนาฬิกาปลุกสองเขตเวลา เพียงหนึ่งชุดของนาฬิกาปลุกสามารถติดตั้งได้ในเวลาใดก็ได้

โหมดการนับถอยหลัง

ช่วงการจับเวลาการนับถอยหลังมีตั้งแต่ 23 ชั่วโมง 59 นาที 59 วินาที

โหมดเวลาสองเขต

โหมดเวลาสองเขตสามารถปรับค่าได้เฉพาะชั่วโมงและนาทีเท่านั้น และจะซิงโครไนซ์กับโหมดปกติ

NAVIFORCE
NF9219 Movement instructions

bahasa indonesia

LAMPU (Tombol A)

(Tombol D) ST/STP

MODE (Tombol B)

(Tombol C) MENGURUL ULANG

A. Pengenalan Fungsi

- 8 Angka berdasarkan fungsi waktu untuk menunjukkan jam, menit, detik, bulan, tanggal, dan hari.
- 2 set alarm dan fungsi SIG.
- Fungsi stopwatch dengan 1/100 detik dan waktu terbagi.
- Fungsi mundur waktu.
- Fungsi dua waktu.
- 12 jam atau 24 jam tampilan layar.
- Lampu path pada tampilan layar.

B. Fungsi Model

- Di bawah setiap mode, tekan tombol A untuk menyalaikan fungsi LED.
- Di bawah mode normal, tekan tombol D untuk menampilkan bulan dan tanggal sekarang.
- Waktu dan pengaturan tanggal**
 - Di bawah mode normal, tekan tombol C, angka berkedip, dan tekan tombol B untuk memilih item yang akan diatur. Urutan item yang diatur adalah sebagai berikut (setiap kali menekan tombol B adalah satu operasi):

Detik → Jam → Menit → Bulan → Hari → Minggu → 12/24-jam Pilihan format waktu
- Ketika berkedip, tekan tombol D untuk mengatur. Tekan tombol C untuk keluar dari mode pengaturan.

Model Perhentian waktu

Akhiran penghitungan waktu adalah 1/100detik, dan terdapat tiga model:

- Accumulative Waktu.
- Temporally Waktu.
- Penyelesaian dua waktu pemain.

Model Alarm

Dua model alarm sesuai dengan masing-masing Alarm pertama adalah waktu setempat, Alarm kedua adalah waktu dua zona. Hanya satu set alarm yang dapat diinstal pada satu waktu.

Model Penghitungan mundur

Jangkauan penghitungan mundur waktu hingga 23 jam 59 menit 59 detik.

Model dua waktu

Dua waktu hanya dapat diatur jam, menit dan detik, sinkronisasi dengan waktu normal.

NAVIFORCE
NF9219 دليل تشغيل ساعة اليد

العربية

الإضاءة (زر A)

(زر D) START/STOP

الوضع (زر B)

إعادة تعيين (زر C)

A. مقدمة حول مميزات الساعة

- توقيت رقمي مكون من 8 أرقام يظهر الساعات، الدقائق، والثواني والوقت الجزئي، واليوم، واليوم، والشهر، والتاريخ والوقت الجزئي.
- ساعة إيقاف مؤقت بدقة 1/100 ثانية وميزة تقسيم الوقت.
- وظيفة العد التنازلي.
- ميزة العرض 12 ساعة أو 24 ساعة.
- ميزة العرض الخلفية LED بيضاء.

B. الأوضاع الوظيفية

- في أي وقت من الأوقات، اضغط على الزر A لتشغيل الـ LED لمدة 3 ثوانٍ.
- في الوضع العادي، اضغط على الزر D لعرض الشهر والوقت الحاليين.
- إعداد تاريخ ووقت**
 - في الوضع العادي، اضغط على الزر C، "الثواني" ستومض، ثم اضغط على الزر B لاختيار العنصر الذي سيتم ضبطه وفقًا للترتيب التالي (كلما ضغطت على الزر B، يتم إجراء عملية واحدة):

الثانية → الساعة → الدقيقة → الشهر → اليوم → اليوم → اختيار تنسيق التاريخ 12/24 ساعة
- عندما تتومض العناصر، اضغط على الزر D لضبطها. اضغط على الزر C للخروج من وضع الإعداد.

وضع الكرونومتر

الكرونومتر له دقة 1/100 من الثانية، وله ثلاث طرق مختلفة لقياس الوقت:

- الوقت التراكمي.
- الوقت الجزئي.
- الوقت النهائي لمرتين من لاعبين.

وضع المنبه

لدينا مجموعتان من المنبهات تتوافقان مع الساعتين على التوالي. المنبه 1 هو المنبه المحلي، والمنبه 2 هو المنبه للوقت المزدوج. يمكن فقط تثبيت مجموعة من المنبهات في وقت واحد.

وضع العد التنازلي

مجال العرض للعد التنازلي يتراوح من 23 ساعة و 59 دقيقة و 59 ثانية.

وضع الوقت المزدوج

الوقت المزدوج يمكن ضبطه فقط للساعات والدقائق، ويتزامن مع الوقت الطبيعي.

NAVIFORCE
NF9219 Manual de instruções museio

Português

LUZ (Botão A)

(Botão D) ST/STP

MODO (Botão B)

(Botão C) REDEFINIR

A. Função Introdução

- Função horária baseada em 8 dígitos para mostrar hora, minuto, segundo, mês, data e dia.
- Dois conjuntos de cronômetro de alarme e SIG.
- Função de cronômetro com 1/100 de segundo e tempo parcial.
- Função de contagem decrescente.
- Função de tempo duplo.
- Visualização de 12 horas ou 24 horas.
- Função de retroiluminação LED branca.

B. Função de Modos

- Em qualquer momento, pressione o Botão A para acender o luz LED por 3 segundos.
- No Modo Normal, pressione o Botão D para visualizar o mês e a data atuais.
- Ajuste de Horas e Data**
 - Em qualquer momento, pressione o Botão C, o "Segundos" pisca, e depois pressione o Botão B para selecionar os itens a serem definidos de acordo com a seguinte sequência (cada item pressionado pisca uma vez):

Segundo → Hora → Minuto → Mês → Dia → Semana → Seleção do formato de hora 12/24
- Quando os itens piscarem, pressione o Botão D para ajustar. Pressione o Botão C para sair do Modo de Definição.

Modo de Cronômetro

O cronômetro é preciso até 1/100 de segundo, e tem três modos de cronometragem diferentes:

- Tempo acumulativo.
- Tempo parcial.
- Tempo de fim de dois jogadores.

Modo de Alarme

Dois conjuntos de alarmes correspondem às duas horas respectivamente. O Alarme 1 é o alarme de hora local, o Alarme 2 é o alarme de hora dupla. Apenas um conjunto de alarmes pode ser instalado em um determinado momento.

Modo de contagem decrescente

O intervalo de tempo de contagem decrescente varia de 23 horas 59 minutos e 59 segundos.

Modo de tempo duplo

A hora dupla só pode ajustar a hora, os minutos e os segundos está sincronizados com a hora normal.