

NAVIFORCE NF9221 Movement instruction manual

English

LIGHT (Button A) (Button D) ST/STP

MODE (Button B) (Button C) RESET

A. Function Introduction

- 12-digital based timekeeping function to show the specific hour, minute, second, day, month and week;
- Alarm and SIG function;
- Snooze function
- 12-hour or 24-hour time display
- 1/100 SEC accuracy stopwatch and split timekeeping function
- White LED backlight

B. Function Modes

Normal Mode → Stopwatch Mode → Alarm Mode → Time Setting Mode

1. Press button A in any mode to make LED light flash for 3 seconds

2. Stopwatch Mode

(1) Accumulative time

(2) Split time

(3) The finish time of two player

3. Alarm Mode

4. Time Setting Mode

Press Button D to set the flashing figure

Press Button B to exit the setting mode and return to the normal mode

When "A" or "B" displays on the screen where you set the "Hour", the 12-hour time display mode is adopted and when "H" displays, 24-hour time display mode is adopted.

NAVIFORCE NF9221 Инструкция по эксплуатации устройства

русский

ПОДВЕТКА (Кнопка А) (Кнопка D) ST/STP

РЕЖИМ (Кнопка В) (Кнопка С) СБРОС

A. Представление Функция

- 12-значный хронометр с 12-значным отображением конкретного часа, минуты, секунды, дня, недели;
- Будильник и функция SIG;
- Функция повторения звонка
- 12- или 24-часовой дисплей
- Споусчетчик с точностью 1/100 секунды и функция раздельного хронометража
- Белая светодиодная подсветка

B. Функциональные режимы

Нормальный режим → Режим секундомера → Режим будильника → Режим установки времени

1. Нажмите кнопку A в любом режиме, чтобы светодиодный индикатор мигал в течение 3 секунд

2. Режим секундомера

(1) Общее время

(2) Раздельное время

(3) Время финиша двух игроков

3. Режим будильника

4. Режим установки времени

Нажмите кнопку D, чтобы установить мигающую цифру

Нажмите кнопку B, чтобы выйти из режима настройки и вернуться в нормальный режим

NAVIFORCE NF9221 Manual de instrucciones de movimiento

Español

LUZ (Botón A) (Botón D) START/STOP

MODO (Botón B) (Botón C) REINICIAR

A. Introducción de Funciones

- Función horaria de 12 dígitos para mostrar la hora, los minutos, los segundos, el día, el mes y la semana.
- Función de alarma y SIGNAL
- Función de sonar
- Indicación de 12 o 24 horas
- Cronómetro con una precisión de 1/100 segundos y función de cronometraje parcial
- Retroluminación LED blanca

B. Modos de funcionamiento

Modo normal → Modo cronómetro → Modo de alarma → Modo de ajuste de hora

1. Pulse el botón A en cualquier modo para que la luz LED parpadee durante 3 segundos

2. Modo cronómetro

(1) Tiempo acumulativo

(2) Tiempo parcial

(3) Tiempo de finalización de dos jugadores

3. Modo de alarma

4. Modo de ajuste de hora

Press the button D for flip the cifra intermitente

Press the button B to exit the setting mode and return to the normal mode

NAVIFORCE NF9221 机芯使用说明书

中文

灯光 (A键) (D键) 开始/停止

模式 (B键) (C键) 重置

A. 功能简介

- 12位数字计时功能，显示时、分、秒、日、月、星期。
- 闹钟整点报时功能
- 贪睡功能
- 12/24小时选择
- 1/100秒秒表和分段计时功能
- 白色LED背光灯

B. 功能模式

正常模式 → 秒表模式 → 闹钟模式 → 时间设置模式

1. 任意模式下按 A 键 LED 亮 3 秒。

2. 秒表模式

(1) 累计计时

(2) 分段计时

(3) 两位选手的完成时间

3. 闹钟模式

4. 时间设置模式

Press the button D to set the flashing figure

Press the button B to exit the setting mode and return to the normal mode

NAVIFORCE NF9221 คู่มือการใช้งานไทย

ไทย

ไฟ (ปุ่ม A) (ปุ่ม D) เริ่ม/หยุด

โหมด (ปุ่ม B) (ปุ่ม C) รีเซ็ต

A. แนะนำฟังก์ชัน

- 12-ตำแหน่งตัวเลขแบบ 12 หลักแสดงชั่วโมง นาที วินาที วัน เดือน และสัปดาห์แบบต่อเนื่อง
- นาฬิกาปลุก SIG
- การแจ้งเตือน
- แสดงเวลาแบบ 12 ชั่วโมง หรือ 24 ชั่วโมง
- ตัวจับเวลา 1/100 วินาทีและนาฬิกาแบบแยกส่วน
- ไฟ LED สีขาว

B. โหมด

โหมดปกติ → โหมดจับเวลา → โหมดนาฬิกาปลุก → โหมดตั้งเวลา

1. กดปุ่ม A ในโหมดใดก็ได้เพื่อทำให้ LED หลashes เป็นเวลา 3 วินาที

2. โหมดนาฬิกาจับเวลา

(1) เวลาสะสม

(2) เวลาแบ่งส่วน

(3) เวลาสิ้นสุดของผู้เล่นสองคน

3. โหมดนาฬิกาปลุก

4. โหมดการตั้งเวลา

กดปุ่ม D เพื่อตั้งค่าตัวเลขที่กะพริบ

กดปุ่ม B เพื่อออกจากโหมดการตั้งค่าและกลับสู่โหมดปกติ

NAVIFORCE NF9221 Movement instructions

bahasa indonesia

LAMPU (Tombol A) (Tombol D) ST/STP

MODE (Tombol B) (Tombol C) MENGATUR ULANG

A. Pengenalan Fungsi

- 12 Angka berdasarkan fungsi penunjuk waktu untuk menunjukkan Jam, Menit, Detik, Hari, Bulan dan Minggu.
- Alarm dan Fungsi Sinyal
- Fungsi penandaan sebatang
- 12jam atau 24jam tampilan
- 1/100 detik akurasi penghitungan waktu dan fungsi pembagi waktu
- Lampu putih pada tampilan layar

B. Fungsi Model

Model Normal → Model Pengukuran Waktu → Model Alarm → Model Pengaturan Waktu

1. Tekan tombol A untuk membuat semua lampu model berkedip 3 detik

2. Model penghitungan waktu

(1) Akumulasi Waktu

(2) Pembagi waktu

(3) Penyelesaian dan waktu permainan

3. Alarm Mode

4. Model Pengaturan waktu

Di model pengaturan waktu, ketika tanda "Detik" berkedip, memandakan pengaturan di mulai

Tekan tombol D untuk mengatur gambar berkedip

NAVIFORCE NF9221 دليل تشغيل ساعة اليد

العربية

الإضاءة (زر A) (زر D) تشغيل/إيقاف

وضع التشغيل (زر B) (زر C) إعادة ضبط

A. مقدمة حول مميزات الساعة

- 12 رقمًا على أساس وظيفة مؤشر الوقت لإظهار الساعة والدقائق والدقائق واليوم والشهر والسنة واليوم والجمعة
- تنبيهات SIG
- تنبيهات
- إظهار الوقت بـ 12 ساعة أو 24 ساعة
- دقة 1/100 ثانية لوقت التوقيت ووظيفة التوقيت الجزئي
- إضاءة خلفية LED بيضاء

B. أوضاع التشغيل

وضع عادي → وضع التوقيت → وضع التنبيه → وضع ضبط الوقت

1. اضغط على الزر A في أي وضع لتشغيل إضاءة LED لمدة 3 ثوانٍ

2. وضع ساعة التوقيت

(1) الزمن التراكمي

(2) تقسيم الزمن

(3) زمن إنهاء لاعبين اثنين

3. وضع التنبيه

4. وضع ضبط الوقت

Press the button D for flip the cifra intermitente

Press the button B to exit the setting mode and return to the normal mode

NAVIFORCE NF9221 Manual de instruções manuseio

Português

LUZ (Botão A) (Botão D) ST/STP

MODO (Botão B) (Botão C) REDEFINIR

A. Função Introdução

- Funcão de cronometragem baseada em 12 dígitos para mostrar a hora, minuto, segundo, dia, mês e semana específica;
- Funcão de alarme e SIG;
- Funcão de sonoca;
- Escolha da hora em 12 horas ou 24 horas;
- Cronômetro de precisão 1/100 SEC e função de cronometragem dividida;
- Luz de fundo LED branca

B. Função Modos

Modo Normal → Modo de Cronômetro → Modo de Alarme → Modo de ajuste da hora

1. Premir o botão A em qualquer modo para fazer piscar a luz LED durante 3 segundos

2. Modo Cronômetro

(1) Tempo acumulativo

(2) Tempo Parcial

(3) O tempo de fim de dois atletas

3. Modo Alarme

4. Modo de ajuste das horas

Pressione o Botão D para definir o número a piscar