

NAVIFORCE NF9194 Movement instruction manual

Light (Button A) MODE (Button B) (Button D) ST/STP (Button C) RESET

A. Function Introduction

- 12-digit-based timekeeping function to show the specific hour, minute, second, day, month and week;
- Alarm and SIG function;
- Snooze function
- 12-hour or 24-hour time display
- 1/100 SEC accuracy stopwatch and split timekeeping function
- White LED backlight

B. Function Modes

Normal Mode Stopwch Mode Alarm Mode Time Setting Mode

1. Press button A in any mode to make LED Light flash for 3 seconds

2. Stopwch Mode

The stopwatch is accurate to 1/100th of a second, and has three different timing modes.

(1) Accumulate time

(2) Split time

(3) The finish time of two player

3. Alarm Mode

In Alarm Mode, press Button D to start or stop alarm or SIG function. (ALM) displays when alarm function is on and (SIG) displays when SIG function is initiated.

4. Time Setting Mode

In Time Setting Mode, when the sign of "Seconds" flashes, it means the setting mode is started. Press Button B to reset the "Seconds" and then, press Button C and the following items will flash in the order illustrated in the following diagram:

second → hour → minute → week → day → month

NAVIFORCE NF9194 Инструкция по эксплуатации устройства

ПОДСВЕТКА (Кнопка А) РЕЖИМ (Кнопка В) (Кнопка D) ST/STP (Кнопка C) СБРОС

A. Представление Функция

- 12-значный хронометр с функцией отображения конкретного часа, минуты, секунд, дня, месяца;
- Функция будильника и функция SIG;
- Функция повторения звонка;
- 12- или 24-часовой дисплей;
- Секундометр с точностью 1/100 секунды и функция разделного хронометража;
- Белая светодиодная подсветка;

B. Функциональные режимы

Нормальный режим Режим секундомера Режим будильника Режим установки времени

1. Нажмите кнопку А в любом режиме, чтобы светодиодный индикатор мигал в течение 3 секунд

2. Режим секундомера

Секундометр обладает точностью до 1/100 секунды и имеет три различных режима отсчета времени.

(1) - Общее время.

(2) - Разделное время.

(3) - Время финиша двух игроков.

3. Режим будильника

В режиме будильника нажмите кнопку D, чтобы звуковой сигнал отключить или функцию SIG (Сигнал) отобразить, когда функция будильника включена, и (SIG) отображается.

4. Режим установки времени

В режиме установки времени, когда мигает надпись "секунды", это означает, что режим установки времени начат. Нажмите кнопку D, чтобы сбросить значение секунды, а затем нажмите кнопку C, и следующие элементы будут мигать в порядке, показанном на следующей схеме:

секунда → час → минута → неделя → день → месяц

NAVIFORCE NF9194 Manual de instrucciones de movimiento

Luz (Botón A) MODO (Botón B) (Botón D) START/STOP (Botón C) REINICIAR

A. Introducción de funciones

- Función horaria de 12 dígitos para mostrar la hora, los minutos, los segundos, el día, el mes y la semana.
- Función de alarma y función SIG.
- Función de posponer.
- Indicación de 12 o 24 horas
- Cronómetro con una precisión de 1/100 segundos y función de cronometraje parcial
- Retroiluminación LED blanca

B. Modos de funcionamiento

Modo normal Modo cronómetro Modo de alarma Modo de ajuste de hora

1. Pulse el botón A en cualquier modo para que la luz LED parpadee durante 3 segundos

2. Modo cronómetro

El cronómetro tiene una precisión de 1/100 de segundo y dispone de tres modos de cronometraje diferentes.

(1) - Tiempo acumulado.

(2) - Tiempo parcial.

(3) - Tiempo de finalización de dos jugadores.

3. Modo de alarma

En el modo de alarma, pulse el botón D para iniciar o detener la alarma o la función SIG. (ALM) muestra cuando la función de alarma está activada y (SIG) muestra cuando se inicia la función SIG.

4. Modo de ajuste de hora

En el modo de ajuste de la hora, cuando el signo de "Segundo" parpadea, significa que se inicia el modo de ajuste. Pulse el botón D para reiniciar el "Segundo", y a continuación, pulse el botón C y los siguientes elementos parpadearán en el orden ilustrado en el siguiente diagrama:

segundo → hora → minuto → semana → día → mes

NAVIFORCE NF9194 机芯使用说明书

灯光 (A 键) MODO (B 键) (D 键) 开始/停止 (C 键) 重置

A. 功能简介

- 12 位数字计时功能, 显示时、分、秒、日、月、星期。
- 闹钟及定点闹钟功能
- 贪睡功能
- 12 小时/24 小时选择
- 1/100 秒精度分段计时功能
- 白色 LED 背光灯

B. 功能模式

Normal Mode Stopwch Mode Alarm Mode Time Setting Mode

1. 任意模式下按 A 键 LED 亮 3 秒。

2. 秒表模式

秒表不但具备精确到 1/100 秒的计时功能, 还有三种不同的计时模式:

(1) - 累计计时。

(2) - 分段计时。

(3) - 两位选手的完成时间。

3. 闹钟模式

在闹钟模式下, 按 D 键开启或关闭闹钟及贪睡时, 开启闹钟时屏幕有 (ALM) 显示, 开启贪睡时屏幕有 (SIG) 显示。

4. 时间设置模式

在时间设置模式, 当 "秒" 闪烁, 表示已进入设置状态; 按 D 键调整 "秒"; 按 C 键进入闪动项目; 按如下顺序:

秒钟 → 小时 → 分钟 → 星期 → 日 → 月

NAVIFORCE NF9194 คู่มือการใช้งานนาฬิกาข้อมือ

ไฟ (ปุ่ม A) โหมด (ปุ่ม B) (ปุ่ม D) เริ่ม/หยุด (ปุ่ม C) รีเซ็ต

A. แนวทางการ์ตูน

- นาฬิกาข้อมือมีตัวเลข 12 หลักที่แสดงชั่วโมง นาที วินาที วัน เดือน และอีกหลายข้อมูลเฉพาะเจาะจง
- นาฬิกาข้อมือมีฟังก์ชัน SIG
- ฟังก์ชันการเตือนนาฬิกา
- สามารถเลือกแสดง 12 ชั่วโมง หรือ 24 ชั่วโมง
- นาฬิกาข้อมือมีนาฬิกาจับเวลาแบบแบ่งช่วงเวลาที่แม่นยำ
- ไฟ LED ขาว

B. โหมด

โหมดปกติ โหมดจับเวลา โหมดนาฬิกาปลุก โหมดตั้งค่าเวลา

1. กดปุ่ม A ในโหมดใดๆก็ได้เพื่อทำ LED แสงกะพริบเป็นเวลา 3 วินาที

2. โหมดนาฬิกาจับเวลา

นาฬิกาจับเวลาได้แม่นยำ 1/100 วินาที และมีโหมดนาฬิกาจับเวลาที่แตกต่างกัน 3 โหมด

(1) การรวมเวลา

(2) แยกเวลา

(3) เวลาสิ้นสุดของสองผู้เล่น

3. นาฬิกาจับเวลา

นาฬิกาข้อมือมีนาฬิกาจับเวลา 3 โหมดเมื่อเปิดนาฬิกาจับเวลาขึ้น (ALM) จะแสดงนาฬิกาจับเวลา และ (SIG) จะแสดงเมื่อฟังก์ชันเริ่มหรือจบนาฬิกาจับเวลา

4. โหมดตั้งค่าเวลา

เมื่ออยู่ในโหมดตั้งค่าเวลา, เมื่อมีเครื่องหมาย "วินาที" ปรากฏขึ้น, หมายความว่าโหมดตั้งค่าเวลาได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว กดปุ่ม D เพื่อรีเซ็ต "วินาที" จากนั้นกดปุ่ม C และข้อมูลอื่นๆที่จะแสดงจะปรากฏขึ้นทีละรายการในลำดับต่อไปนี้:

วินาที → ชั่วโมง → นาที → วัน → เดือน → ปี

NAVIFORCE NF9194 Movement instructions

LAMPU (Tombol A) MODE (Tombol B) (Tombol D) ST/STP (Tombol C) MENGATUR ULANG

A. Pengenalan Fungsi

- 12 Angka berdayakan fungsi penunjuk waktu untuk menunjukkan Jam, Menit, Detik, Hari, Bulan dan Minggu.
- Alarm dan Fungsi SIG
- Fungsi penundaan sejenak
- 12jam atau 24jam tampilan
- 1/100 detik akurasi penghitungan waktu dan fungsi pembagi waktu
- Lampu putih pada tampilan layar

B. Fungsi Model

Model Normal Model Pengaturan waktu Model Alarm Model Pengaturan waktu

1. Tekan tombol A untuk membuat semua lampu model berkedip 3 detik.

2. Model penghitungan waktu

Akurasi penghitungan waktu adalah 1/100detik, dan terdapat tiga model.

(1) Akumulasi waktu.

(2) Membagi waktu.

(3) Penyelesaian dua waktu pemain

3. Alarm Mode

Di mode Alarm, Tekan tombol D untuk mulai atau berhenti atau fungsi sinyal alarm. (ALM) Layar ketika fungsi alarm aktif dan fungsi SIG muncul di tampilan saat fungsi sinyal alarm. (ALM) Layar ketika fungsi alarm aktif dan fungsi SIG muncul di tampilan saat fungsi sinyal alarm.

4. Model pengaturan waktu

Di mode pengaturan waktu, ketika tanda "Detik" berkedip, menandakan pengaturan di mulai. Tekan tombol D untuk mengatur "Detik" dan ketika, tombol C dan tombol lain akan berkedip seperti ilustrasi gambar di bawah:

Detik → Jam → Menit → Minggu → Hari → Bulan

NAVIFORCE NF9194 دليل تشغيل ساعة اليد

الإضاءة (زر A) وضع التشغيل (زر B) إعادة ضبط (زر C) (زر D) إعادة ضبط/توقف

A. مقدمة حول مميزات الساعة

- ساعة عرض رقم ذاتي عشر رقفا تظهر الساعات والدقائق والثواني واليوم والشهر والاسبوع
- مؤثر النسيم ومؤثر SIG
- وظيفة التأخير اللحظي
- ساعة عرض وقت بنظام 12 ساعة أو 24 ساعة
- ساعة إلكترونية بدقة (1000) من الثانية وميزة توقيت جزئي
- مؤثر إضاءة خلفية LED أبيض

B. الوضع التشغيل

1. اضغط على زر A في أي وضع لتشغيل الساعة لـ 3 ثوانٍ على الأقل.

2. وضع ساعة الإيقاف

دقة توقيت الساعة دقيقة تصل إلى 1/100 من الثانية، ولها ثلاثة أوضاع مختلفة لتوقيت الوقت.

(1) الزمن التراكمي.

(2) تقسيم الزمن.

(3) زمن إنهاء لاعبين مسبقاً

3. وضع المنبه

في وضع المنبه، اضغط زر D لتشغيل أو إيقاف الساعة أو وظيفة إشارة (ALM) عند تشغيل المنبه والتأخير (SIG) عند تفعيل المنبه. سيظهر (ALM) عند تفعيل المنبه و (SIG) عند تفعيل المنبه.

4. طريقة ضبط الوقت

في وضع ضبط الوقت، عندما تبدأ علامة "الثانية" في الوميض، يعني أنك بدء وضع ضبط الوقت. اضغط زر D لإعداد العلامة، وبعدها اضغط زر C والبيانات الأخرى ستضيء بشكل متتابع في الترتيب التالي:

الثانية → الساعة → الدقائق → اليوم → الأسبوع → شهر → السنة → يوم

NAVIFORCE NF9194 Manual de instruções manuseio

Luz (Botão A) MODO (Botão B) (Botão D) ST/STP (Botão C) REDEFINIR

A. Função Introdução

- Función de cronometragem baseada em 12 dígitos para mostrar a hora, minuto, segundo, dia, mês e semana específicos;
- Función de alarme e SIG;
- Función de soneca;
- Escolha da hora em 12 horas ou 24 horas;
- Cronómetro de precisão 1/100 SEC e função de cronometragem dividida;
- Luz de fundo LED branca

B. Função Modos

Modo Normal Modo de Cronómetro Modo de Alarma Modo de ajuste da hora

1. Premir o botão A em qualquer modo para fazer para luz LED durante 3 segundos.

2. Modo Cronómetro.

O cronómetro é preciso até 1/100 de segundo e tem três modos de cronometragem diferentes.

(1) - Tempo acumulativo.

(2) Tempo Parcial.

(3) O tempo de fim de dois atletas.

3. Modo Alarma

No modo de Alarma, pressione o Botão D para iniciar ou parar a função de alarme ou SIG. (ALM) mostra quando a função de alarme está ligada and (SIG) mostra quando a função SIG é iniciada.

4. Modo de ajuste das horas.

No Modo de Definição das Horas, quando o sinal de "Segundo" pisca, significa que o modo de definição é iniciado. Prima o Botão D para reiniciar o "Segundo" e depois, prima o Botão C e os seguintes elementos irão piscar pela ordem ilustrada no diagrama seguinte:

segundo → horas → minutos → semana → dia → mês