

English

# NAVIFORCE

## NF9217 Movement instruction manual

LIGHT (Botón A)

(Botón D) ST/STP

MODE (Botón B)

(Botón C) RESET

### A. Function Introduction

- 8-digit based timekeeping function to show hour, minute, second, month, date, and day.
- Two sets of alarm and SIG function
- Stopwatch function with 1/100 second and split time.
- Countdown function
- Dual time function
- 12-hour or 24-hour display
- White LED backlight function

### B. Function Modes

- Under any mode, press Button A to make LED light for 3 seconds.**
- Enter Normal Mode, press Button D to display the current month and date.**
- Enter Normal Mode, press Button C to "Stopwatch" function, and then press Button B to select the items to be displayed (SIG) or display when alarm function on 1 and the SIG function (SIG) display when SIG function is initiated.**
- Alarm setting: Under Alarm Mode, press Button C "Hour" Button, press Button D to adjust (then press B to select "Minute" or "Alarm 1/Alarm 2" time), press Button C to finish the operation of the alarm: when the time is up, the alarm will ring 15 seconds, press any key to stop the alarm.**
- Countdown Mode**
  - The display range of countdown is up to 23 hours 59 minutes and 59.999 seconds.
  - Under Countdown setting, Under Countdown Mode, press Button C, the "Hour" Button, then press B to select "Minute" and "Second" in turn. Press D to adjust corresponding item and finally press Button C to start the setting process, press Button D to start setting process, and press Button D again to cancel it.
  - When the countdown is in operation, press Button D to pause the process, and then press Button C to make the time display return to the Countdown time setting display.
  - If the countdown is fully stopped and time return to zero, there will be a 10-second beep, and then the time display will return to the Countdown normal display.
  - If the countdown process is not stopped, even if the interface of countdown is exited, the process will still continue.
- Dual Time Mode**
  - Dual time function is to display the time of another different place.
  - Dual time can be set only after minute and second is synchronous with normal time.
  - Dual time setting:
    - Under Dual Time Mode, press Button C and "Hour" Button.
    - Press button D to adjust.
    - Press Button C to exit the Setting Mode.

русский

# NAVIFORCE

## NF9217 Инструкция по эксплуатации устройства

ПОДСВЕТКА (Кнопка А)

(Кнопка D) ST/STP

РЕЖИМ (Кнопка В)

(Кнопка С) СБРОС

### A. Представление Функции

- 8-значный хронометр с функцией отображения часа, минуты, секунды, месяца, даты и дня.
- Два комплекта будильника и функции SIG
- Функция секундомера с 1/100 секунды и разделением времени.
- Функция обратного отсчета
- Функция двойного времени
- 12- или 24-часовой дисплей
- Функция белой светодиодной подсветки.

### B. Функциональные режимы

- В любом режиме нажмите кнопку А, чтобы включить подсветку на 3 секунды.**
- В нормальном режиме нажмите кнопку С, чтобы отобразить текущий месяц и дату.**
- Установка времени и даты**
  - При установке времени нажмите кнопку С, пока не появится секунды, а затем нажмите кнопку В, чтобы выбрать элемент для настройки в соответствии со светодиодной подсветкой (каждый элемент парится на dicha светодиодной подсветке в своем последовательном порядке).
- Режим секундомера**
  - Этот режим имеет точность до 1/100 секунды и имеет три различных режима отсчета времени:
    - Общий режим.
    - Разделение времени.
    - Процесс финиша двух игроков.
- Режим обратного отсчета**
  - Диапазон отображения обратного отсчета варьируется от 23 часов 59 минут и 59.999 секунд.
  - При установке обратного отсчета нажмите кнопку С, чтобы выбрать "Minute" и "Second" в свою очередь. Нажмите кнопку D, чтобы отрегулировать соответствующий элемент, и нажмите кнопку C, чтобы начать процесс установки.
  - Во время отсчета процесс установки останавливается, а время возвращается к нулю, и процесс отсчета останавливается.
  - Если обратный отсчет полностью остановлен, а время возвращается к нулю, процесс отсчета останавливается.
  - Если процесс обратного отсчета не остановлен, даже если интерфейс обратного отсчета покинут процесс продолжится.
- Режим двойного времени**
  - Функция двойного времени предназначена для отображения времени в разных местах.
  - Двойное время можно установить только часы, минуты и секунды синхронизированы с обычным временем.
  - Дважды нажмите кнопку С, чтобы установить только часы.
  - В режиме двойного времени нажмите кнопку С, пока не появится цифры, а затем нажмите кнопку В, чтобы выбрать элемент для настройки.
  - Настройка двойного времени:
    - В режиме двойного времени нажмите кнопку С и "Hour" Button.
    - Нажмите кнопку D, чтобы отрегулировать.
    - Нажмите кнопку C, чтобы выйти из режима настройки.

Español

# NAVIFORCE

## NF9217 Manual de instrucciones de movimiento

LUZ (Botón A)

(Botón D) START/STOP

MODO (Botón B)

(Botón C) REINICIAR

### A. Introducción de funciones

- Función horaria de 8 dígitos para mostrar la hora, los minutos, los segundos, el mes, la fecha y el día.
- Dos juegos de alarma y función SIGNAL
- Función de cronómetro con 1/100 de segundo y tiempo parcial.
- Función de cuenta atrás
- Función de hora dual.
- Visualización de 12 o 24 horas.
- Función de retroiluminación LED blanca.

### B. Modos de funcionamiento

- En cualquier modo, pulse el botón A para que el LED se ilumine durante 3 segundos.**
- En el modo normal, pulse el botón D para mostrar el mes y la fecha actuales.**
- Ajuste de fecha y hora**
  - Al ajustar el tiempo, pulse el botón C, "Segundos" parados, y luego pulse el botón B para seleccionar los elementos a ajustar de acuerdo con la siguiente secuencia (cada elemento parpadea en dicha secuencia): Hora → Minuto → Mes → Día → Semana → Selección del formato horario de 12/24 horas.
- Modo cronómetro**
  - El cronómetro tiene una precisión de 1/100 de segundo y dispone de tres modos de cronometraje diferentes:
    - Temporizador acumulativo.
    - Temporizador parcial.
    - El tiempo de finalización de dos jugadores.
- Modo de alarma**
  - Hay dos grupos de alarmas correspondientes a las dos horas respectivamente. La alarma 1 es la alarma de hora local. La alarma 2 es la alarma de hora dual. No se puede activar un grupo de alarmas a la vez. Active o desactive la alarma y la función SIGNAL. En el modo de alarma, pulse el botón D para activar o desactivar la alarma (ALM) o la función de alarma (SIG) cuando la función de alarma está activa y la función SIG (SIG) cuando la función de alarma está desactivada.
  - Al configurar la alarma: En el modo de alarma, pulse el botón C "Hour" Button, pulse el botón D para ajustar (después presione B para seleccionar "Minute" o "Alarm 1/Alarm 2" por turnos), pulse el botón D para ajustar. Pulse el botón C para finalizar el ajuste.
  - El funcionamiento de la alarma: cuando se acabe el tiempo, la alarma sonará 15 segundos, pulse cualquier tecla para parar la alarma.
- Modo de cuenta atrás**
  - El rango de visualización de la cuenta atrás es de hasta 23 horas 59 minutos 59.999 segundos.
  - Al configurar la cuenta atrás: En el modo de ajuste, pulse el botón C, la "Hora" Button, luego pulse B para seleccionar "Minute" o "Segundos" por turnos, pulse el botón D para ajustar el elemento correspondiente y, finalmente, pulse el botón C para finalizar el proceso de ajuste, pulse el botón D para iniciar la cuenta atrás.
  - Si el proceso de ajuste se interrumpe, pulse el botón D para pausar el proceso, y vuelva a pulsar el botón D para reanudar el proceso.
  - Cuando la cuenta atrás está en funcionamiento, pulse el botón D para pausar el proceso, y a continuación, pulse el botón C para que la pantalla de tiempo vuelva a la pantalla de ajuste del tiempo de la cuenta atrás.
  - Si la cuenta atrás se detiene por completo y el tiempo vuelve a cero, se escuchará un pitido de 10 segundos, a continuación, la pantalla de tiempo volverá a la pantalla de ajuste de la cuenta atrás.
  - Si el proceso de cuenta atrás no se detiene, aunque se salga de la interfaz de cuenta atrás, el proceso continuará.
- Modo de hora dual**
  - La función de hora dual es para mostrar la hora de otro lugar diferente.
  - La hora dual solo puede ajustarse la hora, los minutos y los segundos están sincronizados con la hora normal.
  - Ajuste de la hora dual:
    - En el modo de hora dual, pulse el botón C y "Hour" Button.
    - Pulse el botón D para ajustar.
    - Pulse el botón C para salir del modo de configuración.

中文

# NAVIFORCE

## NF9217 机芯使用说明书

背光 (A 键)

(D 键) 开始/停止

模式 (B 键)

(C 键) 重置

### A. 功能简介

- 8位时功能, 显示时、分、秒、日、月、星期。
- 两组闹钟及整点报时功能
- 1/100秒和分段测量的秒表功能
- 倒计时功能
- 两地时间功能
- 12/24小时制选择功能
- 白色LED背光灯功能。

### B. 功能模式

- 在任何模式下按下 A 键 1 秒钟背光 3 秒钟。**
- 在正常模式下按下 C 键 1 秒钟显示当前日期。**
- 时间日期设置**
  - 调整时间时, 按下 C 键 "秒" 键, 然后按下 B 键依次选择要调整的项 (每项 LED 背光闪烁一次): 时 → 分 → 月 → 日 → 星期 → 12/24 小时制。
- 秒表模式**
  - 秒表具有精度到 1/100 秒的计时功能, 还有三种不同的计时模式:
    - 累积计时。
    - 分段计时。
    - 两位选手的完成时间。
- 闹钟模式**
  - 有两组分别对应两地的闹钟, 1 为本地时间闹钟, 2 为两地时间闹钟, 两组闹钟不能同时开启, 每次只能开启一个闹钟。
  - 闹钟设置: 在闹钟模式下, 按下 C 键是选择开始或关闭闹钟的 "开/关" 键 (ALM) 或 "SIG" 键 (SIG) 键。在闹钟模式下, 按下 B 键是选择要调整的项 (开/关) 键 (ALM) 或 "SIG" 键 (SIG) 键。在闹钟模式下, 按下 B 键是选择要调整的项 (开/关) 键 (ALM) 或 "SIG" 键 (SIG) 键。
  - 闹钟的启动: 在闹钟模式下, 按下 C 键 "时" 键, 按下 D 键调整 (然后按下 B 键选择 "分钟" 或 "闹钟 1/闹钟 2" 时间), 按下 C 键完成设置。
  - 闹钟的运行: 当时间到时, 闹钟将响 15 秒钟, 按下任意键可停止响铃。
- 倒计时模式**
  - 倒计时显示范围最高为 23 小时 59 分 59.999 秒。
  - 设置倒计时: 在倒计时模式下, 按下 C 键 "时" 键, 按下 B 键依次选择 "分" 和 "秒", 按下 B 键调整要调整的项, 再按下 C 键完成设置。
  - 倒计时运行: 当倒计时运行时, 按下 D 键可暂停倒计时, 再按下 C 键可重新开始倒计时。
  - 倒计时结束时: 当倒计时结束时, 按下 D 键可暂停倒计时, 再按下 C 键, 此时将进入倒计时时间显示画面。
  - 如果倒计时过程没有停止, 即使退出倒计时界面, 倒计时仍会继续运行。
  - 如果倒计时过程没有停止, 即使退出倒计时界面, 倒计时仍会继续运行。
- 两地时间模式**
  - 两地时间功能最多显示 2 个不同地区的时区。
  - 设置两地时间: 在两地时间模式下, 按下 C 键 "时" 键, 按下 B 键依次选择 "时" 和 "分", 按下 B 键调整要调整的项, 再按下 C 键完成设置。
  - 两地时间运行: 在两地时间模式下, 按下 D 键可暂停两地时间, 再按下 C 键可重新开始两地时间。
  - 两地时间结束时: 当两地时间结束时, 按下 D 键可暂停两地时间, 再按下 C 键, 此时将进入两地时间显示画面。
  - 如果两地时间过程没有停止, 即使退出两地时间界面, 两地时间仍会继续运行。
  - 如果两地时间过程没有停止, 即使退出两地时间界面, 两地时间仍会继续运行。

ไทย

# NAVIFORCE

## NF9217 คู่มือการใช้งาน

ไฟ (ปุ่ม A)

(ปุ่ม D) เริ่ม/หยุด

โหมด (ปุ่ม B)

(ปุ่ม C) รีเซ็ต

### A. การแนะนำฟังก์ชัน

- 8-หลัก based timekeeping function to show hour, minute, second, month, date, and day.
- Two sets of alarm and SIG function
- Stopwatch function with 1/100 second and split time.
- Countdown function
- Dual time function
- 12-hour or 24-hour display
- White LED backlight function

### B. โหมด

- Under any mode, press Button A to make LED light for 3 seconds.**
- Enter Normal Mode, press Button D to display the current month and date.**
- Alarm setting: Under Alarm Mode, press Button C "Hour" Button, press Button D to adjust (then press B to select "Minute" or "Alarm 1/Alarm 2" time), press Button C to finish the operation of the alarm: when the time is up, the alarm will ring 15 seconds, press any key to stop the alarm.**
- Countdown Mode**
  - The display range of countdown is up to 23 hours 59 minutes and 59.999 seconds.
  - Under Countdown setting, Under Countdown Mode, press Button C, the "Hour" Button, then press B to select "Minute" and "Second" in turn. Press D to adjust corresponding item and finally press Button C to start the setting process, press Button D to start setting process, and press Button D again to cancel it.
  - When the countdown is in operation, press Button D to pause the process, and then press Button C to make the time display return to the Countdown time setting display.
  - If the countdown is fully stopped and time return to zero, there will be a 10-second beep, and then the time display will return to the Countdown normal display.
  - If the countdown process is not stopped, even if the interface of countdown is exited, the process will still continue.
- Dual Time Mode**
  - Dual time function is to display the time of another different place.
  - Dual time can be set only after minute and second is synchronous with normal time.
  - Dual time setting:
    - Under Dual Time Mode, press Button C and "Hour" Button.
    - Press button D to adjust.
    - Press Button C to exit the Setting Mode.

bahasa indonesia

# NAVIFORCE

## NF9217 Movement instructions

LAMPU (Tombol A)

(Tombol D) ST/STP

MODE (Tombol B)

(Tombol C) MENGATUR ULANG

### A. Pengenalan Fungsi

- 8 Angka berdasarkan fungsi waktu untuk menunjukkan jam, menit, detik, bulan, tanggal, dan hari.
- 2 set alarm dan fungsi SIG
- Stopwatch function dengan 1/100 detik dan waktu terpisah
- Penghitungan mundur waktu
- Fungsi dua waktu
- 12 jam atau 24 jam tampilan layar
- Lampu putih pada tampilan layar

### B. Fungsi Model

- Di bawah setiap model, Tekan tombol A untuk menyalakan fungsi LED**
- Di bawah mode normal, Tekan tombol D untuk menampilkan bulan dan tanggal sekarang.**
- Waktu dan pengaturan stopwatch**
  - Ketika berkehadapan dengan mode stopwatch, tekan tombol C untuk memulai proses stopwatch.
  - Setelah stopwatch selesai berjalan, tekan tombol D untuk menghentikan stopwatch.
  - Untuk memulai stopwatch, tekan tombol C untuk memulai stopwatch.
  - Untuk menghentikan stopwatch, tekan tombol D untuk menghentikan stopwatch.
  - Untuk memulai stopwatch, tekan tombol C untuk memulai stopwatch.
  - Untuk menghentikan stopwatch, tekan tombol D untuk menghentikan stopwatch.
- Mode Pemberhentian waktu**
  - Di bawah mode pemberhentian waktu, tekan tombol C untuk memulai proses pemberhentian waktu.
  - Untuk memulai pemberhentian waktu, tekan tombol C untuk memulai pemberhentian waktu.
  - Untuk menghentikan pemberhentian waktu, tekan tombol D untuk menghentikan pemberhentian waktu.
- Mode Alarm**
  - Dua set waktu alarm sesuai dengan waktu masing-masing. Alarm pertama adalah waktu alarm lokal. Alarm kedua adalah waktu alarm dual. Tidak dapat mengaktifkan satu grup alarm sekaligus.
  - Untuk mengatur alarm: Dalam mode alarm, tekan tombol C "Jam" Button, tekan tombol D untuk menyesuaikan (kemudian tekan B untuk memilih "Menit" atau "Alarm 1/Alarm 2" saat jam), tekan tombol C untuk menyelesaikan pengaturan alarm: ketika waktu alarm selesai, alarm akan berbunyi selama 15 detik, tekan tombol apa saja untuk menghentikan alarm.
- Mode Penghitungan mundur**
  - Jarak tampilan penghitung mundur hingga 23 jam 59 menit 59.999 detik.
  - Untuk mengatur penghitung mundur: Dalam mode pengaturan, tekan tombol C, tombol "Jam" Button, tekan tombol B untuk memilih "Menit" dan "Detik" secara bergantian, tekan tombol D untuk menyesuaikan item yang akan diatur, dan akhirnya tekan tombol C untuk memulai proses pengaturan, tekan tombol D untuk memulai proses pengaturan, dan tekan tombol D lagi untuk membatalkan proses pengaturan.
  - Ketika penghitungan mundur berjalan, tekan tombol D untuk menghentikan proses dan tekan tombol C untuk memulai proses pengaturan.
  - Jika penghitungan mundur telah selesai dan waktu kembali ke 0, akan ada bunyi 10 kali berturut-turut, dan tampilan waktu akan kembali ke tampilan normal.
  - Jika penghitungan mundur tidak berhenti, meskipun telah keluar dari tampilan penghitungan mundur, proses penghitungan akan tetap berlanjut.
- Mode Dua Waktu**
  - Fungsi dua waktu adalah untuk menunjukkan dua tempat berbeda.
  - Pengaturan Dua waktu dapat diatur hanya setelah menit dan detik sinkronisasi dengan waktu normal.
  - Pengaturan Dua waktu:
    - Di bawah mode dua waktu, tekan tombol C dan "Jam" Button.
    - Tekan tombol D untuk menyesuaikan.
    - Tekan tombol C untuk keluar dari pengaturan.

العربية

# NAVIFORCE

## NF9217 دليل تشغيل ساعة اليد

(الضوء زر A)

(زر D) START/STOP

الوضع (زر B)

(زر C) إعادة ضبط

### A. مقدمة حول مميزات الساعة

- توقيت رقمي 8 أرقام ليعرض الساعة، الدقائق، الثواني، الشهر، التاريخ، اليوم، واليوم.
- مجموعتان لوقت التنبيه ووقت إشارة SIG
- ساعة إيقاف مع دقة 1/100 ثانية وقراءة وقت جزئية
- توقيت عكسي
- وظيفة الوقت المزدوج
- شاشة عرض 12 ساعة أو 24 ساعة.
- ميزة إضاءة LED خلفية بيضاء.

### B. الأنواع الوظيفية

- في أي وضع، اضغط زر A لتشغيل الإضاءة LED لمدة 3 ثوانٍ.**
- في الوضع الطبيعي، اضغط زر D لعرض الشهر والتاريخ الحاليين.**
- إعداد التنبيه**
  - عند إعداد التنبيه، اضغط زر C "ساعة" زر، اضغط زر D لضبط (ثم اضغط زر B لاختيار "دقيقة" أو "تنبيه 1/تنبيه 2" وقت)، اضغط زر C لإنهاء عملية التنبيه: عندما ينتهي التنبيه، ستنقر الساعة لمدة 15 ثانية، اضغط على أي زر لإيقاف التنبيه.
- وضع العد التنازلي**
  - نطاق عرض العد التنازلي هو حتى 23 ساعة 59 دقيقة و 59.999 ثانية.
  - عند إعداد العد التنازلي: في وضع الإعداد، اضغط زر C، زر "ساعة" زر، اضغط زر B لاختيار "دقيقة" و "ثانية" بالتناوب، اضغط زر D لضبط العنصر الذي سيتم ضبطه، و أخيرًا اضغط زر C لبدء عملية الإعداد، اضغط زر D لبدء عملية الإعداد، و اضغط زر D مرة أخرى لإلغاء عملية الإعداد.
  - عند تشغيل العد التنازلي، اضغط زر D لإيقاف العملية، و اضغط زر C لجعل الشاشة تعود إلى شاشة إعداد الوقت للعد التنازلي.
  - عند اكتمال العد التنازلي، ستنقر الساعة لمدة 10 ثوانٍ، و ستعود الشاشة إلى شاشة العرض العادية للعد التنازلي.
  - إذا لم يتم إيقاف العد التنازلي، حتى إذا خرجت من شاشة العد التنازلي، سيستمر العد التنازلي.
- وضع الوقت المزدوج**
  - وظيفة الوقت المزدوج هي لعرض وقت مكانين مختلفين.
  - يمكن إعداد الوقت المزدوج فقط بعد أن تكون الدقائق والثواني متزامنة مع الوقت الطبيعي.
  - إعداد الوقت المزدوج:
    - في وضع الوقت المزدوج، اضغط زر C و "ساعة" زر.
    - اضغط زر D لضبط.
    - اضغط زر C للخروج من وضع الإعداد.

Portugués

# NAVIFORCE

## NF9217 Manual de instruções manuseio

LUZ (Botão A)

(Botão D) ST/STP

MODO (Botão B)

(Botão C) REDEFINIR

### A. Função Introdução

- Função de cronometragem baseada em 8 dígitos para mostrar hora, minuto, segundo, mês, data, e dia.
- Dois conjuntos de funções de alarme e SIG
- Função de cronômetro com 1/100 de segundo e tempo parcial.
- Função de tempo de contagem decrescente
- Função de tempo duplo
- Visualização de 12 horas ou 24 horas
- Função de retroiluminação LED branca

### B. Função de Modos

- Em qualquer modo, pressione o Botão A para acender a luz LED por 3 segundos.**
- No Modo Normal, pressione o Botão D para visualizar o mês e a data atuais.**
- Ajuste de Hora e Data**
  - No Modo Normal, prima o Botão C, "Segundos" por turnos, e depois prima o Botão D para seleccionar os itens a definir de acordo com a seguinte sequência (cada item pisca sucessivamente): Hora → Minuto → Mês → Dia → Semana → Seleção do formato de hora 12/24
- Modo de Cronómetro**
  - O cronómetro tem uma precisão de 1/100 de segundo, e tem três modos de cronometragem diferentes:
    - Tempo acumulativo.
    - Tempo parcial.
    - Tempo de finalização de dois jogadores.
- Modo de Alarma**
  - Existem dois grupos de alarmes correspondentes às duas horas respectivamente. O Alarme 1 é o alarme de hora local. O Alarme 2 é o alarme de hora dual. Não é possível activar um grupo de alarmes a uma só vez. Active ou desactive o alarme e a função SIGNAL. No modo de alarme, pressione o Botão D para activar ou desactivar o alarme (ALM) ou a função de alarme (SIG) quando a função de alarme estiver activa e a função SIG (SIG) quando a função de alarme estiver desactivada.
  - Para configurar o alarme: Em Modo de alarme, pressione o Botão C "Hora" Button, pressione o Botão D para ajustar (depois pressione B para seleccionar "Minuto" ou "Alarme 1/Alarme 2" por turnos), pressione o Botão D para ajustar. Pressione o Botão C para finalizar o ajuste.
  - O funcionamento do alarme: quando o tempo acabar, o alarme tocará 15 segundos, pressione qualquer tecla para parar o alarme.
- Modo de Contagem Decrescente**
  - O intervalo de visualização da contagem decrescente é de até 23 horas 59 minutos 59.999 segundos.
  - Para configurar a contagem decrescente: No Modo de contagem decrescente, pressione o Botão C, o "Hora" Button, depois pressione B para seleccionar "Minuto" ou "Segundos" por turnos, pressione D para ajustar o elemento correspondente e, finalmente, pressione o Botão C para finalizar o processo de ajuste, pressione o Botão D para iniciar a contagem decrescente.
  - Se o processo de ajuste for interrompido, pressione o Botão D para pausar o processo, e pressione o Botão C para reiniciar o processo.
  - Quando a contagem decrescente estiver em funcionamento, pressione o Botão D para pausar o processo, e a contagem decrescente voltará a ser mostrada na tela de ajuste do tempo de contagem decrescente.
  - Se o processo de contagem decrescente não for interrompido, mesmo que a interface de contagem decrescente for abandonada, o processo continuará.
- Modo de tempo duplo**
  - A função de tempo duplo é de exibir a hora de outro lugar diferente.
  - A hora dupla pode ser ajustada apenas a hora, os minutos e os segundos são sincronizados com a hora normal.
  - Ajuste do tempo duplo:
    - No modo de tempo duplo, pressione o Botão C e "Hora" Button.
    - Pressione o Botão D para ajustar.
    - Pressione o Botão C para sair do modo de ajuste.