

English NAVIFORCE NF9219 Movement instruction manual

LIGHT (Botón A) (Botón D) ST/STP

MODE (Botón B) (Botón C) RESET

A. Function Introduction

B. Function Modes

Normal Mode Stopwatch Mode Alarm Mode Countdown Mode Dial Time Mode

1. Under any mode, press Botón A to make LED light for 3 seconds.

2. Under Normal Mode, press Botón D to display the current month and date.

3. Under Normal Mode, press Botón C the "Seconds" flashes, and then press Botón D to select the item to be set according to the following sequence (each time Botón D is each operation):

Second → Hour → Minute → Month → Day → Week → 12/24-hour time format selection

4. When items flash, press Botón B to adjust. Press Botón C to exit the Setting Mode.

5. Stopwatch Mode

The stopwatch is suitable for 1/100ths of a second, and has three different timing modes:

(1) Accumulative time:

(2) Split time:

(3) The finish time of two players.

6. Alarm Mode

The first alarm is preset correspond to the two time respectively. Alarm 1 is the local time alarm, Alarm 2 is the dual time alarm. Only one set of alarm can be installed at a time.

7. Countdown Mode

The display range of countdown is up to 23 hours 59 minutes 59 seconds.

8. Dial Time Mode

Dual time function is to display the time of another different place.

русский NAVIFORCE NF9219 Инструкция по эксплуатации устройства

ПОДСВЕТКА (Кнопка A) (Кнопка D) ST/STP

РЕЖИМ (Кнопка B) (Кнопка C) СБРОС

A. Представление Функции

B. Функциональные режимы

Normal Mode Mode stopwatch Alarm Mode Countdown Mode Dial time Mode

1. В любом режиме нажмите кнопку A, чтобы включить подсветку на 3 секунды.

2. В нормальном режиме нажмите кнопку D, чтобы отобразить текущий месяц и дату.

3. В нормальном режиме нажмите кнопку C, пока не начнет мерцать секунды, а затем нажмите кнопку D, чтобы выбрать элемент, который будет установлен в соответствии со следующей последовательностью: секунды → часы → минуты → месяц → день → неделя → выбор формата времени (12/24-часового формата времени).

4. Когда элементы мерцают, нажмите кнопку B для регулировки. Нажмите кнопку C, чтобы выйти из режима настройки.

5. Режим секундомера

Секундомер способен измерять до 1/100 секунды и имеет три различных режима отсчета времени:

(1) - Общий процесс.

(2) - Раздельное время.

(3) - Разница времени двух игроков.

6. Режим будильника

Первый будильник задан по умолчанию на местное время. Второй будильник можно установить на другое время.

7. Режим обратного отсчета

Обратный отсчет времени работает в режиме обратного отсчета. В режиме обратного отсчета можно установить время обратного отсчета.

8. Режим двойного времени

Двойное время можно использовать для отображения времени в двух разных местах.

Español NAVIFORCE NF9219 Manual de instrucciones de movimiento

LUZ (Botón A) (Botón D) START/STOP

MODOS (Botón B) (Botón C) REINICIAR

A. Introducción de funciones

B. Modos de funcionamiento

Modo normal Modo cronómetro Modo de alarma Modo de cuenta atrás Modo de hora dual

1. En cualquier momento, pulse el botón A para que el LED se ilumine durante 3 segundos.

2. En el modo normal, pulse el botón D para mostrar el mes y la fecha actuales.

3. En el modo normal, pulse el botón C, hasta que empiecen a parpadear los segundos, y luego pulse el botón D para seleccionar los elementos a ajustar de acuerdo con la siguiente secuencia (cada operación con cada pulsación de botón D):

Segundo → Hora → Minuto → Mes → Día → Semana → Selección del formato de hora (12/24 horas).

4. Cuando los elementos parpadean, pulse el botón B para ajustar. Pulse el botón C para salir del modo de configuración.

5. Modo cronómetro

El cronómetro tiene una precisión de 1/100 de segundo y dispone de tres modos de cronometraje diferentes:

(1) - Tiempo acumulado.

(2) - Tiempo parcial.

(3) - El tiempo de finalización de dos jugadores.

6. Modo de alarma

Los dos grupos de alarma corresponden a las dos horas respectivamente. La alarma 1 es la alarma de hora local y la alarma 2 es la alarma de hora dual. Solo se puede instalar un grupo de alarmas a la vez.

7. Modo de cuenta atrás

La función de cuenta atrás se usa para contar el tiempo continuamente y comenzar a medir desde "99".

8. Modo de hora dual

La función de hora dual puede mostrar la hora, los minutos y los segundos entre sincronizados con la hora normal.

中文 NAVIFORCE NF9219 机芯使用说明书

灯光 (A键) (D键) 开始/停止

模式 (B键) (C键) 重置

A. 功能简介

B. 功能模式

正常模式 秒表模式 闹钟模式 倒计时模式 异地时间

1. 在任何模式下，按下 A 键可开启 LED 背光 3 秒钟。

2. 在正常模式下，按下 D 键可显示当前的月份和日期。

3. 在正常模式下，按下 C 键使“秒数”闪烁，然后按下 D 键选择要设置的项目 (每次按下 D 键时按以下顺序): 秒 → 时 → 分 → 月 → 日 → 星期 → 12/24 小时制选择。

4. 当项目闪烁时，按下 B 键进行调整。按下 C 键可退出设置模式。

5. 秒表模式

秒表精度可达 1/100 秒，并拥有三种不同的计时模式:

(1) - 累计计时。

(2) - 分段计时。

(3) - 两位选手的完成时间。

6. 闹钟模式

闹钟分为两组，分别对应两个不同的时间。闹钟 1 为本地时间闹钟，闹钟 2 为异地时间闹钟。同一时间只能安装一组闹钟。

7. 倒计时模式

倒计时功能可连续不间断地倒数，并可在“99”处开始测量。

8. 异地时间

异地时间功能可同步显示本地时间和异地时间。

ไทย NAVIFORCE NF9219 คู่มือการเคลื่อนไหว

ไฟ (A) (D) เริ่ม/หยุด

โหมด (B) (C) รีเซ็ต

A. แนวทางการใช้

B. โหมด

โหมดปกติ โหมดนาฬิกาจับเวลา โหมดนาฬิกาปลุก โหมดการนับถอยหลัง โหมดเวลาสองเมือง

1. กดปุ่ม A ใ้เปิดไฟ LED สว่างเป็นเวลา 3 วินาที

2. ในโหมดปกติ กดปุ่ม D เพื่อแสดงเดือนและวันที่ปัจจุบัน

3. ในโหมดปกติ กดปุ่ม C เพื่อทำให้วินาทีกะพริบ แล้วกดปุ่ม D เพื่อเลือกสิ่งที่ต้องตั้งค่า (แต่ละครั้งกดปุ่ม D จะเป็นลำดับต่อไปนี้): วินาที → ชั่วโมง → นาที → เดือน → วัน → วันอาทิตย์ → รูปแบบเวลา 12/24

4. เมื่อสิ่งใดกะพริบอยู่ ให้กดปุ่ม B เพื่อปรับ กดปุ่ม C เพื่อออกจากโหมดการตั้งค่า

5. โหมดนาฬิกาจับเวลา

นาฬิกาจับเวลาสามารถวัดได้ถึง 1/100 วินาที และยังมีโหมดการจับเวลาที่แตกต่างกันสามโหมด:

(1) - เวลาสะสม

(2) - เวลาตามส่วน

(3) - เวลาที่ใช้โดยนักกีฬาสองคน

6. โหมดนาฬิกาปลุก

นาฬิกาปลุกมีสองกลุ่ม โดยกลุ่มแรกจะตรงกับเวลาท้องถิ่น และกลุ่มที่สองจะตรงกับเวลาต่างเมือง

7. โหมดการนับถอยหลัง

ฟังก์ชันการนับถอยหลังสามารถนับถอยหลังได้อย่างต่อเนื่อง และจะเริ่มนับที่ "99"

8. โหมดเวลาสองเมือง

ฟังก์ชันการนับถอยหลังสามารถแสดงเวลาของสองเมืองที่แตกต่างกัน

bahasa indonesia NAVIFORCE NF9219 Movement instructions

LAMPU (Tombol A) (Tombol D) ST/STP

MODEL (Tombol B) (Tombol C) MENGULANG ULANG

A. Pengenalan Fungsi

B. Fungsi Model

Model Normal Model Stopwatch Model Alarm Model Penghitungan Mundur Model dua waktu

1. Di bawah setiap mode, tekan tombol A untuk menyalaikan fungsi LED

2. Di bawah mode normal, tekan tombol D untuk menunjukkan bulan dan tanggal sekarang.

3. Di bawah mode normal, tekan tombol C sampai berkedip, dan tekan tombol D untuk memilih item yang akan diatur (setelah itu setiap kali menekan tombol D akan diatur secara berurutan):

Detik → Jam → Menit → Bulan → Hari → Minggu → 12/24-jam Pilihan format waktu

4. Ketika berkedip, tekan tombol B untuk mengatur. Tekan tombol C untuk keluar dari mode pengaturan.

5. Model Pembalikan waktu

Akhiran penghitungan waktu adalah 1/100detik, dan terdapat tiga model:

(1) - Akumulasi Waktu

(2) - Mengubah waktu.

(3) - Penyelesaian dua waktu persama.

6. Model Penghitung mundur

Fungsi fungsi penghitung mundur hingga 23 jam 59 menit 59 detik.

7. Model Alarm

Ada dua grup alarm sesuai dengan waktu masing-masing. Alarm pertama adalah waktu setempat, alarm kedua adalah waktu异地. Hanya satu grup alarm yang dapat diinstall pada satu waktu.

8. Model Waktu ganda

Fungsi fungsi waktu ganda dapat mengatur jam, menit dan detik antara zona waktu normal dan waktu异地.

العربية NAVIFORCE NF9219 دليل تشغيل ساعة اليد

الإضاءة (A) (D) تشغيل/إيقاف

وضع التشغيل (B) (C) إعادة

1. في أي وضع، اضغط على زر A لتشغيل مصباح LED لمدة 3 ثوانٍ.

2. في وضع التشغيل العادي، اضغط على زر D لعرض الشهر والوقت الحاليين.

3. في وضع التشغيل العادي، اضغط على زر C حتى يبدأ الساعات بالوميض، ثم اضغط على زر D لاختيار العنصر الذي سيتم إعداده (بعد كل ضغط على زر D، سيتم إعداد العناصر بالترتيب التالي): ثواني → ساعات → دقائق → شهر → يوم → يوم في الأسبوع → خيار صيغة الوقت (12/24 ساعة).

4. عندما يوميض العنصر، اضغط على زر B لضبطه. اضغط على زر C للخروج من وضع الإعداد.

5. وضع التوقيت العكسي

التوقيت العكسي له دقة 1/100 ثانية وله ثلاثة نماذج مختلفة:

(1) - التوقيت التراكمي.

(2) - التوقيت الجزئي.

(3) - الوقت الذي يستغرقه لاعبان لإنهاء اللعبتين.

6. وضع المنبه

هناك مجموعتان من المنبهات تتوافقان مع ساعتين على التوالي. المنبه الأول هو المنبه المحلي، والمنبه الثاني هو المنبه للوقت المزدوج. لا يمكن تثبيت مجموعتين من المنبهات في نفس الوقت.

7. وضع العد التنازلي

تعمل وظيفة العد التنازلي على عد التوقيت باستمرار وتبدأ من "99".

8. وضع الوقت المزدوج

تعمل وظيفة الوقت المزدوج على إظهار الوقت المحلي والوقت المزدوج في نفس الوقت.

Português NAVIFORCE NF9219 Manual de instruções museio

LUZ (Botão A) (Botão D) ST/STP

MODO (Botão B) (Botão C) REDEFINIR

A. Função Introdução

B. Função Modos

Modo Normal Modo Cronômetro Modo Alarma Modo de contagem decrescente Modo de tempo duplo

1. Em qualquer modo, pressione o Botão A para acender o luz LED por 3 segundos.

2. No Modo Normal, pressione o Botão D para visualizar o mês e a data atuais.

3. No modo normal, pressione o botão C, até que os segundos comecem a piscar, e depois pressione o botão D para selecionar os itens a serem definidos de acordo com a seguinte sequência (cada vez que se pressionar o botão D):

Segundo → Hora → Minuto → Mes → Dia → Semana → escolha do formato de hora (12/24)

4. Quando os itens piscarem, pressione o Botão B para ajustar. Pressione o Botão C para sair do modo de configuração.

5. Modo de Cronômetro

O cronômetro é preciso até 1/100 de segundo, e tem três modos de cronometragem diferentes:

(1) - Tempo acumulativo.

(2) Tempo Parcial.

(3) O tempo de fim de dois jogadores.

6. Modo de Alarme

Os dois conjuntos de alarme correspondem às duas horas respectivamente. O Alarme 1 é o alarme de hora local e o Alarme 2 é o alarme de hora dupla. Somente um conjunto de alarme pode ser instalado de cada vez.

7. Modo de tempo duplo

A função de tempo duplo é usada para mostrar a hora, os minutos e os segundos entre sincronizados com a hora normal.